CALCULO PARA TRANSPORTE DO PAVER									
Dimensoes do Paver (m)		Área do Paver (m^2)	Quantidade de Paver /m^2	Volume de cada Paver (m^3)	Volume de Paver / m^2 (m^3/m^2)	Peso especifico do concreto (kg/m^3)	Peso de 1m^2 de Paver (kg/m^2)	Peso total da Área de Paver (kg)	Peso total da Área de Paver (T)
Largura	0,1	0,02	50	0,0012	0,06	2400	144	221.398,56	**221,39856**
Comprimento	0,2								
Altura	0,06								

CALCULO PARA O TRANSPORTE DE MEIO FIO EXTERNO									
Dimensoes do Paver (m)		Área do Meio-fio (m^2)	Quantidade de Meio-fio /m	Volume de cada Meio-fio (m^3)	Volume de Meio-fio / m	Peso especifico do concreto (kg/m^3)	Peso de 1m de Meio-fio (kg/m^2)	Peso total da Área de Meio-fio (kg)	Peso total da Área de Meio-fio (T)
Largura 1	0,13	0,14	1	0,042	0,042	2400	100,8	72.072,00	**72,072**
Largura 2	0,15								
Altura	0,3								
Comprimento	1								

CALCULO PARA O TRANSPORTE DE MEIO FIO DE TRAVAMENTO									
Dimensoes do Paver (m)		Área do Meio-fio (m^2)	Quantidade de Meio-fio /m	Volume de cada Meio-fio (m^3)	Volume de Meio-fio / m	Peso especifico do concreto (kg/m^3)	Peso de 1m de Meio-fio (kg/m^2)	Peso total da Área de Meio-fio (kg)	Peso total da Área de Meio-fio (T)
Largura 1	0,13	0,14	1	0,042	0,042	2400	100,8	68.443,20	**68,4432**
Largura 2	0,15								
Altura	0,3								
Comprimento	1								